



Μετά απο αναβάθμιση του προγράμματος διαχείρισης των συνδέσεων των ψηφιακών επαναληπτών του Σ.Ε.Ρ (SV1Y, SV1U, SZ2RLF), ενεργοποιήθηκαν ή διαφοροποιήθηκαν οι ακόλουθες λειτουργίες:

### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECHO**

Για έλεγχο της προσβασής μας στον επαναλήπτη και επανάληψη της φωνής μας (echo) βάζουμε πλέον το χαρακτήρα E στο πεδίο UR: (Δηλαδή UR:E ).  
Παλαιότερα η εντολή ήταν UR:SV1U E, κάτι που δεν χρειάζεται αφού πλέον με το γράμμα E μόνο, έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα.

Το σύνολο των ρυθμίσεων έχει ως εξής:

UR:E  
RP1:SV1U B  
RP2:SV1U G  
MY: TO ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΜΑΣ

### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INFORMATION**

Με τον χαρακτήρα I στο πεδίο UR: (δηλαδή UR:I), μπορούμε να ακούσουμε το id ή το status του ψηφιακού επαναλήπτη.  
παλαιότερα η εντολή ήταν UR:SV1U I, κάτι που δεν χρειάζεται αφού πλέον με το γράμμα I μόνο, έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα.

Το σύνολο των ρυθμίσεων έχει ως εξής:

UR:I  
RP1:SV1U B  
RP2:SV1U G  
MY: TO ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΜΑΣ

### **ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ**

Οι γνωστές εντολές LX , IX, AX μαζί με το διακριτικό του επαναλήπτη στο πεδίο UR: (παράδειγμα UR:SV1U LX), έχουν απλοποιηθεί και μπορούν να δωθούν πλέον χωρίς το διακριτικό του επαναλήπτη.

Παράδειγμα, για να δώσουμε την εντολή σύνδεσης του επαναλήπτη με το τελευταίο REFLECTOR που είχε συνομιλία, δίνουμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

UR:LX  
RP1:SV1U B  
RP2:SV1U G  
MY: TO ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΜΑΣ

### **ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**

Με την καινούρια έκδοση του λογισμικού, κάθε φορά που ο επαναλήπτης είναι συνδεδεμένος σε απομακρυσμένο σύστημα, θα μας ενημερώνει με μήνυμα στην οθόνη του πομποδέκτη μας.  
Το μήνυμα θα περιλαμβάνει το διακριτικό κλήσεως του απομακρυσμένου συστήματος-επαναλήπτη και την ώρα που εστάλη το μήνυμα.

Με την αποστολή του εν λόγω μηνύματος θα ακούγεται και το διακριτικό ή η κατάσταση του επαναλήπτη.  
Η περιοδικότητα του μηνύματος είναι τα 15 λεπτά.



## **ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ**

Στις λειτουργίες των ψηφιακών επαναληπτών του Σ.Ε.Ρ, έχει ενεργοποιηθεί και η αποθήκευση φωνητικών μηνυμάτων.

Αυτό σημαίνει πως οποιοσδήποτε χρήστης, μπορεί να ηχογραφήσει ένα μήνυμα που προορίζεται για συγκεκριμένο χρήστη και όταν ο δεύτερος εκπέμψει προς τον επαναλήπτη, θα ακουστεί το φωνητικό μήνυμα που τον αφορά.

Περισσότερες οδηγίες για τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα σας σταλούν σύντομα.

Στα παραδείγματα έχει χρησιμοποιηθεί το διακριτικό του επαναλήπτη της Αθήνας SV1U, κάτι που πρέπει να αλλάζουμε κατα περίπτωση π.χ SV1Y, SZ2RLF.

με εκτίμηση  
SV1EDZ